

Øbs
BYGG



BYGG MED OSS!

ENKLE OPPSKRIFTER FOR HJEMMESNEKKEREN



UTEKJØKKEN TIL VÅREN

Lyst til å bygge utekjøkken? Sjekk ut Jamal Peroti sin oppskrift til hvordan du kan gjøre det, og se video av fremgangsmåten [her](#) 😊

Ferdighetsnivå: Enkel.



DETTE TRENGER DU

MATERIALER

Artikkelnummer	Produktnavn	Mengde
7040431809653	48 x 98 Impregnert furu	12 LM
7040437512038	28x120 Impregnert terrassebord	18 LM
7040431809660	36x48 Impregnert furu	29 LM
7025180674851	6,0x90 C4-skruer	32 stk
7025180674851	4,8x55 C4-skruer	142 stk

VERKTØY

Produkter	Produktforslag	Artikkelnummer
Sag (håndsag eller kapp- og gjærsag)	DeWalt DWS773 1300W kapp- og gjærsag	5035048698365
Drill	DeWalt DCD800E1 XR drill m/1 batteri	5035048788165
Målebånd/tommestokk	Hultafors Meterstokk G59-2-10 GU	77317842000017
Noe å skrive med	Probuilder tømmerblyant 25cm	5709386441807

FREM GANGSMÅTE

NB! Husk å lese gjennom hele oppskriften før du begynner 🙌

1. SAG TREVIRKE

Bruk håndsag eller kapp- og gjærsag for å sage lengdene i oversikten under, og skriv nummer på de ulike delene som oppført.

SAG FØLGENDE LENGDER

Dimensjon	Antall	Lengde	Navn (nr.)
48x98	3	160 cm	Lange bein (1)
48x98	3	83 cm	Korte bein (2)
48x98	3	60 cm	Benkeplatestøtte (3)
48x98	5	55 cm	Hyllestøtte (4)
28x120	5	156 cm	Topplate (5)
28x120	4	150 cm	Nedre hylle (6)
28x120	4	90 cm	Midtre hylle (7)
36x48	22	65 cm	Side spiler (8)
36x48	9	156 cm	Topp spiler (9)

2. MONTER GRUNNSEKSJONER

Finn frem nr. 1, 2 og 3 fra sagelisten. Skru disse sammen med skruer i strl. 6,0x90. Gjenta slik at du får tre identiske seksjoner – heretter kalt seksjon 1, 2 og 3.



4. MONTER SIDESPILER

Finn frem nr. 8 fra sagelisten. Disse spilene skal skrus på venstre side av seksjon 1 og høyre side av seksjon 2. Bruk skruer i strl. 4,3x55. Tilpass mellomrom etter eget ønske. Her er det brukt ca. 2 cm.



3. SETT OPP MIDTRE HYLLE

Finn frem nr. 4 fra sagelisten. Denne brukes for å lage den delte hylle i midten, og skrus på seksjon 1 og 2. Tilpass høyden etter eget ønske. Her er det målt opp 40 cm fra bunnen til der den er skrudd fast. Bruk skruer i strl. 6,0x90.



5. MONTER NEDRE HYLLE

Finn frem nr. 6. Disse terrassebordene skal utgjøre den totale innvendige lengden av utekjøkkenet og monteres nederst slik som på bildet. Terrassebordene skal tres gjennom seksjon 2 og skrus i seksjon 1 og 3. Bruk skruer i strl. 4,2x55.

6. MONTER MIDTRE HYLLE

Finn frem nr. 7. Disse terrassebordene skal utgjøre lengden på midten av hyllen. I oppskriften er lengden 90cm, men kan tilpasses etter eget ønske. Terrassebordene skrurs i seksjon 1 og 2. Bruk skruer i strl. 4,2x55.



7. MONTER TOPPLATE

Finn frem nr. 5. Disse terrassebordene skal settes på toppen og skrurs på seksjon 1, 2 og 3. Pass på at det er lik avstand mellom seksjonene – både i bunn og på toppen. Bruk skruer i strl. 4,2x55.

8. MONTER NEDRE HYLLE

Finn frem nr. 9. Disse spilene skal skrurs på veggdelen av utekjøkkenet.



OG SÅNN GJØR DU DET 🙌

Har du bygget ditt eget utekjøkken? Vi vil gjerne se hvordan det gikk!
Tagg @obsbygg på Instagram og bruk hashtagene #obsbygg #obsbyggdij.

