

BRISKEBY BORD

BRUKS-/MONTERINGSANVISNING



Oppbevar og les igjennom alle instruksjoner før bordet tas i bruk.

Ved rengjøring; test alltid rengjøringsprodukt før bruk på et sted som ikke synes for å sikre mot eventuell misfarging.

Bruk kun mildt såpevann ved rengjøring (NB! Ikke alkalisk).

La alltid bordet tørke helt før den pakkes sammen eller lagres.

Bordet skal aldri pakkes sammen eller lagres i fuktig eller våt tilstand.

Oppbevar bordet i tørt rom og ikke utsett denne for direkte sollys ved lagring.

Kontroller alle deler er vedlagt i eske ved utpakking.

NB! Løft produkt når denne skal flyttes, aldri dra produkt langs bakken.



ADVARSEL!

**Å OVERSE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER GITT I
DENNE BRUKSANVISNINGEN KAN MEDFØRE FARE
OG SKADE PÅ EIENDOM OG PERSONER.**

INNLEDNING

Gratulerer med ditt nye Briskeby bord som er produsert i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Produktet er produsert i Kina og er av høy kvalitet, værbestandig, miljøvennlig, resirkulerbart og beregnet for det norske klima. Produktet inneholder mange materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Lever produkt inn til resirkulering når denne skal kastes i henhold til lokale bestemmer.

Les nøye gjennom hele bruksanvisning/instruksjonsbok før du bruker bordet og sett deg grundig inn i denne.

Briskeby bord er produsert med aluminiums ramme. Bordtopp er i aluminium

Oppbevar alltid bruksanvisning/instruksjonsbok for fremtidig bruk på et lett tilgjengelig sted.

ADVARSEL

Produsent kan ikke holdes ansvarlig for ødeleggelser oppstått på grunn av feilaktig og unøyaktig bruk.

All uvøren bruk eller bruk som strider mot bruksanvisning vil føre til bortfall av ethvert ansvar og garanti på produkt. Før bruk skal alltid stol sjekkes at den er forskriftsmessig montert og i god stand. Ødelagte deler skal alltid repareres eller byttes før bruk.

NB! Bruk duk eller brikker på bordet for å unngå skraper i bordtopp.

NB! Ikke sitt på bordet eller bruk dette som arbeidsbenk.

GARANTI

Produktet har en garanti som gjelder ved produksjonsfeil, denne garanti reguleres av forbrukerkjøpsloven. Loven gir regler om hvilke rettigheter man har som kjøper. En eventuell reklamasjon skal fremsettes ovenfor forhandler der produktet ble kjøpt. Kvitteing skal alltid fremlegges ved henvendelse til forhandleren

Ved mangler som er grunnlag for reklamasjon vil dette bli prøvd utbedret i første omgang, dersom dette ikke fører frem kan det eventuelt bli gitt et prisavslag, varen byttes eller kjøpet heves. En vurdering av feilens art og størrelse vil være bakgrunn for dette.

1. Ta vare på kvitteing, denne må fremvises ved bruk av garanti.
2. Garanti gjelder kun ved forbrukerkjøp og ikke ved videreutleie el.lign.
3. Garanti gjelder kun når produktet er håndtert riktig, ikke misbrukt eller behandlet på en uforsiktig måte. Reklamasjon skal fremsettes med det samme mangler oppdages.
4. Garanti gjelder kun til normalt hjemmebruk.

Garanti gjelder ikke for; Normal slitasje, skjodesløs behandling eller påkjørsel, skade på person eller eiendom.

FØR UTPAKKING Kontroller alle deler er vedlagt i sett som anvist på bildet før dette tas i bruk;


- Mangler en eller flere deler; kontakt omgående butikk hvor produkt er kjøpt.
- Bring alltid med kvitteing ved henvendelse til butikk.

Bruk aldri kniv eller annen skarp gjenstand som kan skade produkt til å åpne eller fjerne emballasje når produkt pakkes opp, dette kan lett føre til skade på produkt.

- Fjern all emballasje slik at dyr og barn ikke kommer i kontakt med dette, og sorter plast, papp og annen emballasje og deponer det i ditto egnede avfallsbeholdere

NB! Husk å sjekke over bordet regelmessig at dette er i forskriftsmessig stand.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Les & ta vare på monterings anvisning




1.Sjekk at alle deler i parts list er i pakken

2.For å unngå skraper under montering, sørg for at underlaget er mykt, teppe eller lignende


3.Monter steg for steg og følg instruksjonen

4.Tilpass skruene før alle tightes jevnt.


PARTS LIST

A		1x		D		1x
B		2x		E	 M6x20mm	18x
C		1x		G		16x


1




2



3



4



RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

NB! Størst nytte og best bruk oppnås ved sofagruppe som holdes ren og er i forskriftsmessig stand.

Bordet er designet og produsert med en gjennomført god kvalitet. Produktet er beregnet for bruk i vårt norske klima og av høy kvalitet, værbestandig, miljøvennlig og produsert resirkulerbart materiale.

Et godt vedlikehold vil sørge for at det vil kunne gi gleder og engasjement i mange år fremover og det er meget viktig med riktig vedlikehold av bordet. Materialet er værbestandige og slitesterk, men vil likevel bli påvirket av vårt harde klima, forurensing, nedbør og UV-stråler. Uv stråler kan føre til falming over tid.

Rengjør bordet med svamp eller myk klut og bruk rengjøringsmiddel som er beregnet for denne eller et mildt såpevann (ikke alkalisk).

Rengjøringsmidler beregnet til annet bruk kan ofte ha høyt alkalisk innhold som kan skade forårsake skade og slitasje på produkt.

Når bordet ikke er i bruk, dekke dette til med et utemøbel trekk. Ved vinter lagring oppbevar bordet på et tørt sted.

Sjekk jevnlig at skruer ikke er løse og etter tight disse.

Husk å ta vare på produkt fra start og følge alle råd om vedlikehold og bruk; dette vil være avgjørende for hvor lenge produkt holder god kvalitet.

Rengjøring;

- Ved rengjøring; Bruk kun mildt såpevann (NB! Ikke alkalisk) eller rengjøringsmiddel som er spesielt beregnet for dette.
- Bruk gjerne en svamp, myk klut eller børste ved rengjøring og spyl av med hageslange.
- NB! Bruk aldri høytrykksvasker til å spyle av eller rengjøre produkt.

Det anbefales å rengjøre Briskeby bord regelmessig gjennom sesongen;

1. Når denne tas ut for sesongen etter vinterlagring
2. To ganger eller flere gjennom sesongen.
3. Alltid før produkt settes bort for lagring.

Oppbevaring/Lagring;

- La alltid bordet tørke helt før den pakkes sammen eller lagres.
- Bordet skal aldri pakkes sammen eller lagres i fuktig eller våt tilstand.
- Oppbevar bordet i tørt rom, frostfritt og ikke utsett denne for direkte sollys ved vinter lagring.

NB! Bordet må lagres tørt, frostfritt og alltid ha god ventilasjon.

NB! Løft bordet når denne skal flyttes, aldri dra produkt langs bakken.

**Briskeby bord er produsert i Kina for Coop Norge Handel AS
Ta godt vare på bruksanvisning for fremtidig bruk!**

REACH

Produktet er i produsert i overenstemmelse med REACH, EU nye kjemikalier regelverk.

**EN581**

Produktet er testet og godkjent i henhold til Europeisk Standard EN581 for utendørs møbler som er en generell sikkerhetsstandard.

EN581**GRØNT PUNKT**

Coop er medlem av Grønt Punkt. Grønt Punkt er ikke et miljømerke, men et bevis på at leverandør av produktet har betalt vederlag for emballasjen på produktet. Vederlaget finansierer returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

**BESKYTT MILJØET**

Produktet inneholder mange materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Lever inn alle deler som byttes ut for resirkulering når disse er defekte, ødelagt eller ikke kan repareres. Sjekk med lokale myndigheter hvor det kan resirkuleres.



Produsert i Kina
For Coop Norge SA – faghandel

Regnbueveien 5, N- 1405 Langhus – Norway
T. 64 87 50 00 – www.coop.no