



FC 3 Trådløs

Den trådløse gulvvaskeren FC 3 har en unik selvrensfunksjon som sørger for at den rengjør gulv med konstant tilstrømning av rent vann. Designet for enkelt å komme til under møbler.



1 Fjerner søl og inntørkede flekker

- Erstatter tradisjonell bøtte og mopp
- Rengjør helt inntil kantene.



2 Resultatet blir 20%* renere enn med en vanlig mopp

- 2-tankssystem: Konstant fukting av rullene fra ferskvannstanken mens smuss samles opp i avløpstanken.
- Uanstrengt: Ingen bøtte å dra rundt, ingen klut å vri opp for hånd, ingen skrubbing.



3 Slimline produktdesign og gulvmunnstykke med bevegelig ledd

- Praktisk rengjøring under møbler og rundt gjenstander.
- Enkel å flytte og bruke takket være lav vekt



4 Det kraftige litium-ionbatteriet har ca. 20 minutters brukstid.

- Batteridrevet maskin gir maksimal bevegelsesfrihet ved rengjøring.
- Batterinivået indikeres i et tretrinns LED display.



FC 3 Trådløs

- Fjerner søl og inntørkede flekker
- Uanstrengt: Ingen bøtte å dra rundt, ingen klut å vri opp for hånd, ingen skrubbing.
- Uanstrengt vasking under møbler og rundt bordbein o.l.

Tekniske data

Artikkelnr.	1.055-300.0	
	4054278311852	
Strømforsyning	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Arealkapasitet per batterilading	m²	60
Rentvannstank	ml	360
Skittenvannstank	ml	140
Arbeidsbredde valse	mm	300
Tørketid for gulv	min	2
Batterispenning	V	7,2
Brukstid pr. laderunde	min	20
Ladetid for batteri	h	4
Batteritype	Litium-ion batteri	
Vekt	kg	2,4
Mål (L x B x H)	mm	305 × 226 × 1220

Utstyr

2-tanksystem	■
Rengjøringssett, gule børster	■
Kjemi	ml Universal gulvrenngjøring RM 536 30
Oppbevaringsstasjon med plass til ruller.	■
Lader	■

■ Inkludert i leveranse

FC 3 TRÅDLØS 1.055-300.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Antall				Pris	Beskrivelse	
Børster									
Mikrofiberrull, gul	1	2.055-006.0	1					Mikrofiberruller (2 stk gule) for Kärchers gulvvaskere, som kan brukes på alle harde gulv inkludert parkett.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mikrofiberrull, grå	2	2.055-007.0	1					Mikrofiberruller (2 stk grå) for Kärchers gulvvaskere, som kan brukes på alle harde gulv inkludert parkett.	<input type="checkbox"/>
Mikrofiberrull, stein	3	2.055-021.0	1					Sett med grove mikrofiberruller for enkel rengjøring av harde underlag og fuger. Fjerner enkelt vanskelig skitt. Kan vaskes på 60 °C i vaskemaskin.	<input type="checkbox"/>

Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør